

32L SUPPLEMENT

COL2152-1

Complements of the Old Town Coleman Center



Model/Modèle/Modelo 214A700

Parts List

No.	Part No.	Description
1	21A	Mantle
2	200-3111	Burner Tube/Retainer
3	288-1641	Nut
4	214-5341	Burner Assy.
5	288-1251	U-Clip Washer
6	286-5401	Heat Shield & Frame Bottom
7	218-5101	Preheater Cup
8	214A5891	Generator
9	288-1621	Jamb Nut
10	288C1501	Knob/Screw Package
11	214A5571	Valve Assy.
12	201-5511	Alcohol Bottle
13	214A5291	Collar
14	220C1401	Fuel Cap
15	214-5151	Fount Assy.
16	200-6381	Check Valve & Stem Assy.
17	639-1091	Pump Cup & Nut
18	242J5201	Plunger Assy.
19	214A0461	Globe
20	288-5001	Ventilator & Bail Assy.
21	220-4411	Ball Nut

Nomenclature


Nº	Nº de pièce	Désignation
1	21A	Manchon
2	200-3111	Tube du brûleur/Rétenteur
3	288-1641	Écrou
4	214-5341	Ens. du brûleur
5	288-1251	Rondelle en "U"
6	286-5401	Pare-chaleur et fond du bâti
7	218-5101	Godet de préchauffage
8	214A5891	Générateur
9	288-1621	Écrou de fixation
10	288C1501	Paquet bouton et vis
11	214A5571	Ens. de la soupape
12	201-5511	Bouteille à alcool
13	214A5291	Collier
14	220C1401	Bouchon du réservoir
15	214-5151	Ens. du réservoir
16	200-6381	Ens. soupape à air et tige
17	639-1091	Cuir de pompe et écrou
18	242J5201	Ens. du piston
19	214A0461	Globe
20	288-5001	Ens. ventilateur et anse
21	220-4411	Écrou sphérique

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1	21A	Mantilla
2	200-3111	Tubo del Quemador/Retenedor
3	288-1641	Tuerca
4	214-5341	Ensamblaje del Quemador
5	288-1251	Arandela en U
6	286-5401	Protector contra el calor Base del armazón
7	218-5101	Copa Prealentadora
8	214A5891	Generador
9	288-1621	Tuerca Fijadora
10	288C1501	Perilla/Paquete de tornillos
11	214A5571	Ensamblaje de la Válvula


Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
12	201-5511	Botella de Alcohol
13	214A5291	Collar
14	220C1401	Tapón de Combustible
15	214-5151	Ensamblaje del Depósito
16	200-6381	Válvula de Retención Completa
17	639-1091	Taza de la Bomba & Tuerca
18	242J5201	Ensamblaje del Embolo
19	214A0461	Globe
20	288-5001	Ensamblaje del Ventilador y Asa
21	220-4411	Tuerca redondeada





Model 226A700



Parts List


No.	Part No.	Description
1	226-4871	Ventilator
2	3022-0481	Globe
3	226-4211	Bail
4	222-3265	Burner Assy.
5	#20	Mantle
6	220C1401	Filler Cap
7	226-1611	Fount Comp.
8	400E5201	Pump Plunger Assy.
9	226B6571	Valve Assy.
10	226A4901	Knob and Screw
11	226-2991	Generator
12	226-5801	Lantern Maintenance Kit (Not Shown) Includes Items 11, 19 and 20
13	226A5611	Service Parts Kit (Not Shown) Includes Items 15, 16, 17 and 18
14	400-6381	Check Valve and Stem Assy.



Model/Modèle/Modelo 282, 285 & 295


Parts List

No.	295-700T	285-700T	282-700T	Description
1	#21	#21	#21	Mantle
2	290B5341	288B5341	282-5341	Burner Assembly
3	295-5891	285-5891	285-5891	Generator
4	690A048	214A0461	214A0461	Globe
5	220-4411	220-4411	220-4411	Ball Nut
6	220C1401	220C1401	220C1401	Fuel Cap
7	220A6201	220A6201	220A6201	Pump Repair Kit
8	295-6571	285-6571	282-6571	Valve Assembly (Includes Item #10)
9	290A5101	285-5101	285-5101	Ventilator & Bail
10	288C1501	288C1501	288C1501	Knob-Screw Package
11	290A5401	288A5401	286-5401	Heat Shield & Frame Bottom
12	295-5151	285-5151	282-5111	Fount Assembly
13	639-1091	639-1091	639-1091	Pump Cup & Nut
14	295-5291	282-529R	282-529R	Collar
15	295-1641	295-1641	295-1641	Nut
16	288-1251	288-1251	288-1251	U-Clip




Nomenclature

N°	295-700T	285-700T	282-700T	Désignation
1	#21	#21	#21	Manchon
2	290B5341	288B5341	282-5341	Ensemble du brûleur
3	295-5891	285-5891	285-5891	Générateur
4	690A048	214A0461	214A0461	Globe
5	220-4411	220-4411	220-4411	Ecrou sphérique
6	220C1401	220C1401	220C1401	Bouchon du réservoir
7	220A6201	220A6201	220A6201	Ens. de réparation de la pompe
8	295-6571	285-6571	282-6571	Ens. de la soupape (comprend art. 10)
9	290A5101	285-5101	285-5101	Ventilateur et anse
10	288C1501	288C1501	288C1501	Paquet bouton et vis
11	290A5401	288A5401	286-5401	Pare-chaleur et fond du bâti
12	295-5151	285-5151	282-5111	Ensemble du réservoir
13	639-1091	639-1091	639-1091	Godet de la pompe et écrou
14	295-5291	282-529R	282-529R	Collier
15	295-1641	295-1641	295-1641	Écrou
16	288-1251	288-1251	288-1251	Pince en <<U>>



Lista de piezas

No.	295-700T	285-700T	282-700T	Descripción
1	#21	#21	#21	Mantilla
2	290B5341	288B5341	282-5341	Conjunto de quemador
3	295-5891	285-5891	285-5891	Generador
4	690A048	214A0461	214A0461	Globo
5	220-4411	220-4411	220-4411	Tuerca
6	220C1401	220C1401	220C1401	Tapa de combustible
7	220A6201	220A6201	220A6201	Juego de reparación de la bomba
8	295-6571	285-6571	282-6571	Conjunto de válvula (Incluye artículo #10)
9	290A5101	285-5101	285-5101	Ventilador y manija de transporte
10	288C1501	288C1501	288C1501	Paquete de perilla y tornillos
11	290A5401	288A5401	286-5401	Protector contra el calor y base del armazón
12	295-5151	285-5151	282-5111	Conjunto de fuente
13	639-1091	639-1091	639-1091	Cubierta y tuerca de la bomba
14	295-5291	282-529R	282-529R	Collarín
15	295-1641	295-1641	295-1641	Tuerca
16	288-1251	288-1251	288-1251	Presilla en U












Model/Modèle/Modelo 290B, 288A & 286A

Parts List

No.	290B700T	288A700T	286A700T	Description
1	#21	#21	#21	Mantle
2	290B5341	288B5341	286B5341	Burner Assembly
3	290-5891	288-5891	288-5891	Generator
4	690A048	214A0461	214A0461	Globe
5	220-4411	220-4411	220-4411	Ball Nut
6	220C1401	220C1401	220C1401	Fuel Cap
7	220A6201	220A6201	220A6201	Pump Repair Kit
8	290A6571	288A6571	286A6571	Valve Assembly (Includes Item #10)
9	290-5001	288-5001	288-5001	Ventilator & Bail
10	288C1501	288C1501	288C1501	Knob/Screw Package
11	290A5401	288A5401	286-5401	Heat Shield & Frame Bottom
12	290-6151	288-6151	286-6151	Fount Assembly
13	639-1091	639-1091	639-1091	Pump Cup & Nut
14	290B5291	288B5291	288B5291	Collar
15	288-1641	288-1641	288-1641	Nut
16	288-1251	288-1251	288-1251	U-Clip



Nomenclature

Nº	290B700T	288A700T	286A700T	Désignation
1	#21	#21	#21	Manchon
2	290B5341	288B5341	286B5341	Ensemble du brûleur
3	290-5891	288-5891	288-5891	Générateur
4	690A048	214A0461	214A0461	Globe
5	220-4411	220-4411	220-4411	Écrou sphérique
6	220C1401	220C1401	220C1401	Bouchon du réservoir
7	220A6201	220A6201	220A6201	Ens. de réparation de la pompe
8	290A6571	288A6571	286A6571	Ens. de la soupape (comprend art. #10)
9	290-5001	288-5001	288-5001	Ventilateur et anse
10	288C1501	288C1501	288C1501	Paquet bouton et vis
11	290A5401	288A5401	286-5401	Pare-chaleur et fond du bâti
12	290-6151	288-6151	286-6151	Ensemble du réservoir
13	639-1091	639-1091	639-1091	Godet de la pompe et écrou
14	290B5291	288B5291	288B5291	Collier
15	288-1641	288-1641	288-1641	Écrou
16	288-1251	288-1251	288-1251	Pince en «U»

Lista de piezas


No.	290B700T	288A700T	286A700T	Descripción
1	#21	#21	#21	Mantilla
2	290B5341	288B5341	286B5341	Conjunto de quemador
3	290-5891	288-5891	288-5891	Generador
4	690A048	214A0461	214A0461	Globo
5	220-4411	220-4411	220-4411	Tuerca
6	220C1401	220C1401	220C1401	Tapa de combustible
7	220A6201	220A6201	220A6201	Juego de reparación de la bomba
8	290A6571	288A6571	286A6571	Conjunto de válvula (Incluye artículo #10)
9	290-5001	288-5001	288-5001	Ventilador y manija de transporte
10	288C1501	288C1501	288C1501	Paquete de perilla y tornillos
11	290A5401	288A5401	286-5401	Protector contra el calor y base del armazón
12	290-6151	288-6151	286-6151	Conjunto de fuente
13	639-1091	639-1091	639-1091	Taza de bomba y tuerca
14	290B5291	288B5291	288B5291	Collarín
15	288-1641	288-1641	288-1641	Tuerca
16	288-1251	288-1251	288-1251	Presilla en U



Model/Modèle/Modelo 635B700


Parts List

No.	Part No.	Description
1	635-3265	Burner Assy.
2	635-3155	Burner Cap
3	1111	Mantle
4	639B2992	Generator (K-6)
5	201-5101	Preheater Cup
6	288-1621	Generator Nut
7	639-6571	Valve Assy.
8	288C1501	Knob Assy.
9	201-5511	Alcohol Bottle
10	220C1401	Fuel Cap
11	639-5151	Fount Assy.
12	242J5201	Pump Plunger Assy.
13	639-5291	Collar And Bolt
14	635-1151	Heat Shield
15	690-0581	Globe
16	635B4231	Bail Handle
17	639A4851	Ventilator
18	639-1091	Pump Cup & Nut





Model 635B721



Parts List


No.	Part No.	Description
1	635-3265	Burner Assy.
2	635-3155	Burner Cap & Screen
3	1111	Mantle
4	635-5891	Generator
5	635A6565	Valve Assy.
6	R407A149J	Knob Assy.
7	220C1401	Fuel Cap
8	635-1595	Fount Assy.
9	242M5305	Pump Plunger Assy.
10	635-5271	Collar
11	635-1151	Heat Shield
12	690-0581	Globe
13	635B4231	Bail Handle
14	639A4851	Ventilator
15	216-5091	Pump Leather
16	200-6381	Check Valve & Stem Assy.



Model 639B700


Parts List

No.	Part No.	Description
1	635-3265	Burner Assy.
2	635-3155	Burner Cap
3	1111	Mantle
4	639B2992	Generator (K-6)
5	201-5101	Preheater Cup
6	288-1621	Generator Nut
7	639-6571	Valve Assy.
8	288C1501	Knob Assy.
9	201-5511	Alcohol Bottle
10	220C1401	Fuel Cap
11	639-5151	Fount Assy.
12	242J5201	Pump Plunger Assy.
13	639-5291	Collar And Bolt
14	635-1151	Heat Shield
15	690-0581	Globe
16	635B4231	Bail Handle
17	639A4851	Ventilator
18	639-1091	Pump Cup & Nut






Model/Modèle/Modelo 2000A750, 2000-750





Model/Modèle/Modelo
2500-750
2500-750C
2500-775C



Parts List

No.	2500	Description
1	2500-4411	Ventilator Nut
2	2000A4851	Ventilator
3	2000-043C	Globe
4	2500-1381	Bail Handle
5	2500-3151	Globe Guard
6	2500-5341	Burner Assembly
7	2000-5221	Heat Shield
8	2500-4281	Collar
9	2500A5891	Tip Extender
10	2500-5851	Ignitor Assembly
11	2500A5251	Regulator
12	2500-1491	Knob Assembly
13	R500-545C	Base
14	#95	Insta-Clip™ Mantle

Nomenclature

Nº	2500	Désignation
1	2500-4411	Écrou du ventilateur
2	2000A4851	Ventilateur
3	2000-043C	Globe
4	2500-1381	Anse
5	2500-3151	Cage du globe
6	2500-5341	Ens. du brûleur
7	2000-5221	Pare-chaleur
8	2500-4281	Collet
9	2500A5891	Allonge du bec
10	2500-5851	Ens. de l'allumeur
11	2500A5251	Régulateur
12	2500-1491	Ens. du bouton
13	R500-545C	Pied
14	#95	Manchon Insta-Clip™

Lista de piezas

No.	2500	Descripción
1	2500-4411	Tuerca del Ventilador
2	2000A4851	Ventilador
3	2000-043C	Globo
4	2500-1381	Agarradera de Transporte
5	2500-3151	Protector del Globo
6	2500-5341	Ensamblaje del Quemador
7	2000-5221	Escudo contra Calor
8	2500-4281	Collar
9	2500A5891	Alargador de la punta
10	2500-5851	Ensamblaje del Encendedor
11	2500A5251	Regulador
12	2500-1491	Ensamblaje de la Penilla
13	R500-545C	Base
14	#95	Mantilla Insta-Clip™




Model/Modèle/Modelo

5154B, 5153A, 5152D, 5151C, 5150-

Parts List

No.	5154B700T	5152D700T	5153A700T	5151C700T	5150-700	Description
1	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	Lantern Base
2	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	Bail
3	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	Ball Nut
4	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	Ventilator
5	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	Globe
6	5154D6621	5152B6621	5153A6621	5151B6621	5150-6621	Burner Assembly
7	#21	#21	#21	#21	#21	Mantle
8	5154D4601	5154D4601	5154D4601	5154D4601	N/A	Spacer Plate
*9	R154B591T	N/A	R154B591T	N/A	N/A	Collar Assembly
10	5154D5251	5152E5251	R153D525C	5151E5251	5150-5351	Regulator Valve Assy.
*11	5154-5851	N/A	5154-5851	N/A	N/A	Igniter Assembly w/Cam
12	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	Knob & Screw
13	5154-5161	5151A5161	5154-5161	5151A5161	5150-4701	Small Parts Kit

*Electronic Ignition Version Lanterns



Nomenclature

N°	5154B700T	5152D700T	5153A700T	5151C700T	5150-700	Désignation
1	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	Pied de la lanterne
2	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	Anse
3	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	Écrou sphérique
4	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	Ventilateur
5	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	Globe
6	5154D6621	5152B6621	5153A6621	5151B6621	5150-6621	Ens. du brûleur
7	n° 21	Manchon				
8	5154D4601	5154D4601	5154D4601	5154D4601	non disp.	Cale d'épaisseur
*9	R154B591T	non disp.	R154B591T	non disp.	non disp.	Ens. du collet
10	5154D5251	5152E5251	R153D525C	5151E5251	5150-5351	Ens. du régulateur
*11	5154-5851	non disp.	5154-5851	non disp.	non disp.	Ens. de l'allumeur et came
12	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	Bouton et vis
13	5154-5161	5151A5161	5154-5161	5151A5161	5150-4701	Petites pièces

*Lanternes à allumage électronique

Lista de Piezas

No.	5154B700T	5152D700T	5153A700T	5151C700T	5150-700	Descripción
1	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	R154C545T	Pie de la lámpara
2	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	5114A4231	Agarradera
3	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	220-4411	Tuerca
4	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	5107B4851	Ventilador
5	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	214A0461	Globo
6	5154D6621	5152B6621	5153A6621	5151B6621	5150-6621	Quemador
7	#21	#21	#21	#21	#21	Mantilla
8	5154D4601	5154D4601	5154D4601	5154D4601	N/A	Placa espaciadora
*9	R154B591T	N/A	R154B591T	N/A	N/A	Collar
10	5154D5251	5152E5251	R153D525C	5151E5251	5150-5351	Válvula del regulador
*11	5154-5851	N/A	5154-5851	N/A	N/A	Ignitor con leva
12	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	5154A1491	Perilla y tomillo
13	5154-5161	5151A5161	5154-5161	5151A5161	5150-4701	Juego de piezas pequeñas

*Lámparas de encendido electrónico



Model/Modèle/Modelo 9950-750

Parts List


No.	Part No.	Description
1	9950-4861	Ventilator Assy.
2	9950-1381	Bail
3	R950-043C	Globe
4	9950-4011	Reflector
5	9950-3151	Globe Guard
6	9950-5341	Burner Assy.
7	# 21A	Mantle
8	9950-5221	Heat Shield Assy.
9	9950-4281	Collar
10	9950-5891	Generator Assy.
11	9950-5251	Regulator Valve Assy.
12	9950-5421	Base Assy.
13	9950-5861	Cam Follower w/Igniter
14	9950-1491	Control Knob
15	9700-2222	Green Key™ x 2

Nomenclature

Nº	Nº de pièce	Désignation
1	9950-4861	Ensemble du ventilateur
2	9950-1381	Anse
3	R950-043C	Globe
4	9950-4011	Réflecteur
5	9950-3151	Cage protectrice
6	9950-5341	Ensemble du brûleur
7	# 21A	Manchon
8	9950-5221	Ensemble du pare-chaleur
9	9950-4281	Collet
10	9950-5891	Ensemble du générateur
11	9950-5251	Ensemble du manodétendeur
12	9950-5421	Ensemble de la base
13	9950-5861	Galet de came et allumeur
14	9950-1491	Bouton de commande
15	9700-2222	Clé Green Key™ x 2

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1	9950-4861	Ensamblaje del Ventilador
2	9950-1381	Agarradera
3	R950-043C	Globo
4	9950-4011	Reflector
5	9950-3151	Protector del Globo
6	9950-5341	Ensamblaje del Quemador
7	# 21A	Mantilla
8	9950-5221	Ensamblaje del Escudo Contra Calor
9	9950-4281	Collar
10	9950-5891	Ensamblaje del Generador
11	9950-5251	Ensamblaje de la Válvula Reguladora
12	9950-5421	Ensamblaje de la Base
13	9950-5861	Guia de Leva con el Encendedor
14	9950-1491	Perrilla de Control
15	9700-2222	Green Key™ x 2





Model/Modèle/Modelo 9960-750

Parts List


No.	Part No.	Description
1	9950-4861	Ventilator Assy.
2	9950-1381	Bail
3	9960-5941	Globe Shield
4	9950-3151	Globe Guard
5	R950-043C	Globe
6	9960-5221	Heat Shield Assy.
7	9960-5341	Burner Assy.
8	#21A	Mantle
9	9960-5311	Spacer Plate
10	9960-5911	Base Assy.
11	9960-5891	Generator Assy.
12	9960A5851	Cam Follower & Ignitor
13	9960-5251	Regulator Valve Assy.
14	9960-1491	Knob & Screw
15	9700-2222	Green Key™ (x 2)

Nomenclature

Nº	Nº de pièce	Désignation
1	9950-4861	Ensemble du ventilateur
2	9950-1381	Anse
3	9960-5941	Protège-globe
4	9950-3151	Cage protectrice
5	R950-043C	Globe
6	9960-5221	Ensemble du pare-chaleur
7	9960-5341	Ensemble du brûleur
8	#21A	Manchon
9	9960-5311	Plaque d'écartement
10	9960-5911	Ensemble de la base
11	9960-5891	Ensemble du générateur
12	9960A5851	Galet de came et allumeur
13	9960-5251	Ensemble du manodétendeur
14	9960-1491	Bouton et vis
15	9700-2222	Clé Green Key™ (x 2)

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1	9950-4861	Ensambaje del Ventilador
2	9950-1381	Agarradera
3	9960-5941	Escudo del Globo
4	9950-3151	Protector del Globo
5	R950-043C	Globo
6	9960-5221	Ensamblaje del Escudo Contra Calor
7	9960-5341	Ensamblaje del Quemador
8	#21A	Mantilla
9	9960-5311	Placa Espaciadora
10	9960-5911	Ensamblaje de la Base
11	9960-5891	Ensamblaje del Generador
12	9960A5851	Guía de Leva con el Encendedor
13	9960-5251	Ensamblaje de la Válvula Reguladora
14	9960-1491	Perilla y Tornillo
15	9700-2222	Green Key™ (x 2)



Complements of the Old Town Coleman Center



STOVES

Complements of the Old Town Coleman Center



Model/Modèle/Modelo 413H & 425F

Parts List



No.	413H750T	413H499T	425F750T	425F499T	Description
1	220C1401	220C1401	220C1401	220C1401	Fuel Cap
2	220A6201	220A6201	220A6201	220A6201	Pump Repair Kit
3	426-6561	426-6561	412-6561	412-6561	Valve
4	426-5621	426-5621	412-5621	412-5621	Generator
5	413-3631	413D3461	413-3631	413D3461	Auxiliary Burner
6	R413-149T	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Valve Knob
7	413-3621	425A3451	413-3621	425A3451	Master Burner
8	413-5381	413A5281	425-5381	425A5281	Manifold Assembly
9	414-3151	414-3151	424-3151	424-3151	Grate
10	413-5601	413-5601	425B1651	425B1651	Tank
11	639-1091	639-1091	639-1091	639-1091	Pump Cup & Clip
12	413B4971	413B4971	413B4971	413B4971	Wind Baffle Clips
13	413-2201	N/A	413-2201	N/A	Igniter Assembly
14	413-1481	N/A	413-1481	N/A	Igniter Knob
15	200-6381	200-6381	200-6381	200-6381	Check Valve & Stem Assy.

Nomenclature

No.	413H750T	413H499T	425F750T	425F499T	Désignation
1	220C1401	220C1401	220C1401	220C1401	Bouchon du réservoir
2	220A6201	220A6201	220A6201	220A6201	Ens. de réparation de la pompe
3	426-6561	426-6561	412-6561	412-6561	Soupape
4	426-5621	426-5621	412-5621	412-5621	Générateur
5	413-3631	413D3461	413-3631	413D3461	Brûleur auxiliaire
6	R413-149T	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Bouton
7	413-3621	425A3451	413-3621	425A3451	Brûleur principal
8	413-5381	413A5281	425-5381	425A5281	Ens. du distributeur
9	414-3151	414-3151	424-3151	424-3151	Grille porte-plats
10	413-5601	413-5601	425B1651	425B1651	Réservoir
11	639-1091	639-1091	639-1091	639-1091	Godet et pince
12	413B4971	413B4971	413B4971	413B4971	Pince de pare-vent
13	413-2201	N/A	413-2201	N/A	Ens. de l'allumeur
14	413-1481	N/A	413-1481	N/A	Bouton de l'allumeur
15	200-6381	200-6381	200-6381	200-6381	Ens. tige et soupape


Lista de Partes

NO.	413H750T	413H499T	425F750T	425F499T	Descripción
1	220C1401	220C1401	220C1401	220C1401	Tapa de combustible
2	220A6201	220A6201	220A6201	220A6201	Equipo para arreglar la bomba
3	426-6561	426-6561	412-6561	412-6561	Válvula
4	426-5621	426-5621	412-5621	412-5621	Generador
5	413-3631	413D3461	413-3631	413D3461	Quemador auxiliar
6	R413-149T	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Perilla
7	413-3621	425A3451	413-3621	425A3451	Quemador principal
8	413-5381	413A5281	425-5381	425A5281	Ensamblaje del colector
9	414-3151	414-3151	424-3151	424-3151	Rejilla
10	413-5601	413-5601	425B1651	425B1651	Tanque
11	639-1091	639-1091	639-1091	639-1091	Taza de bomba y tuerca
12	413B4971	413B4971	413B4971	413B4971	Presillas de los deflectores
13	413-2201	N/A	413-2201	N/A	Ensamblaje del encendedor
14	413-1481	N/A	413-1481	N/A	Perilla del encendedor
15	200-6381	200-6381	200-6381	200-6381	Válvula de retención completa





Model/Modèle/Modelo
424, 414 & 428




Parts List / Nomenclature / Lista de piezas

No. Nº	424-750	424-700	414-750	414-700	428-700	Description	Désignation	Descripción
1	220C1401	220C1401	220C1401	220C1401	220C1401	Fuel Cap	Bouchon du réservoir	Tapa de combustible
2	220A6201	220A6201	220A6201	220A6201	220A6201	Pump Repair Kit	Ens. de réparation de la pompe	Juego de repación de la bo
3	424-6601	424-6601	414-6601	414-6601	414-6601	Valve & Generator	Souape et génératuer	Válvula y generador
4	424-5621	424-5621	414-5621	414-5621	414-5621	Generator	Génératuer	Generador
5	413-3631	413D3461	413-3631	413D3461	413D3461	Auxiliary Burner	Brûleur auxiliaire	Quemador auxiliar
6	R413-149T	R413-149T	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Valve Knob	Bouton	Perilla de la válvula
7	413-3621	425A3451	413-3621	425A3451	425A3451	Master Burner	Brûleur principal	Quemador principal
8	425-5381	425A5281	413-5381	413A5281	426A5281	Manifold Assembly	Ens. du distributeur	Conjunto del colector
9	424-3151	424-3151	414-3151	414-3151	426-3141	Grate	Grille porte-plats	Rejilla
10	424-5601	424-5601	414-5601	414-5601	414-5601	Tank	Réservoir	Tanque
11	639-1091	639-1091	639-1091	639-1091	639-1091	Pump Cup & Nut	Godet de la pompe et écrou	Taza de bomba y tuerca
12	413B4971	413B4971	413B4971	413B4971	413B4971	Wind Baffle Clips	Pince de pare-vent	Presillas de los deflectores de
13	413-2201	N/A	413-2201	N/A	N/A	Igniter Assembly	Ens. de l'allumeur	Conjunto de encendido
14	413-1481	N/A	413-1481	N/A	N/A	Igniter Knob	Bouton de l'allumeur	Perilla de encendido
15	200-6381	200-6381	200-6381	200-6381	200-6381	Check Valve & Stem Assy.	Ens. tige et souape	Válvula de retención comple



Model 440-700



Parts List


No.	440	Description
1	440-5591	Tank
2	220C1401	Filler Cap
3	400-5551	Valve Assembly
4	413C3021	Burner Bowl
5	400-3451	Burner Ring Set
6	400E5203	Pump Repair Kit
7	400-6381	Air Stem & Check Valve
8	400-5261	Burner Box Assembly
9	400-0601	Screw (Pkg. of 6)
10	400A1261	Generator Bracket
11	400-5401	Grate
12	442-5891	Generator Assembly



Model/Modèle/Modelo 508B700, 533A700

PartsList/Nomenclature/Lista de partes

No.	Part No.	Description	Désignation	Descripción
Nº	Nº de Pièce			
No.	No. de pieza			
1	220C1401	Fuel Cap	Bouchon du réservoir	Tapa de combustible
2	220A6201	Pump Repair Kit	Ens. de réparation de la pompe	Equipo para arreglar la po
3	R508A589T (for 508B) 533-5891 (for 533A)	Generator	Générateur	Generador
4	508A5571	Valve Assembly	Ens. de la soupape	Ensamblaje para válvula
5	400-3451	Burner Ring Set	Bagues diffusantes	Conjunto de anillos del quem
6	413C3021	Burner Bowl	Cuvette	Tazón del quemador
7	400-5401	Grate	Grille porte-plat	Rejilla
8	508A6151 (for 508B) 533-6151 (for 533A)	Fount Complete (Includes #1 & 2)	Ens. du réservoir (comprend art. 1 et 2)	Ens. de la fuente (incluye artícu
9	639-1091	Pump Cup & Nut	Godet de la pompe et écrou	Taza de bomba y tuerca
10	400-5261	Burner Box Assembly	Ens. du boîtier du brûleur	Caja del quemador
11	400A1261	Generator Bracket	Support du générateur	Soporte del Generador
12	400-0601	Screw Pkg. (6)	Emb. de vis (6)	Paquete de Tornillos (6)
13	200-6381	Check Valve & Air Stem	Ens. tige et soupape	Válvula de retención comp





Model/Modèle/Modelo 5423E

Parts List


No.	5423E700	5423E750	Description
	5423E700C	5423E750C	
1	5423-5481	5423-5481	Burner Assy. - Left
2	5423-1551	*5423A1651	Cook Top
3	424-3151	424-3151	Grate
4	R413-149T	R413-149T	Valve Knob Assy.
5	R430-565T	R430-565T	Regulator Assy.
6	5423-5451	5423-5451	Valve Assy.
7	5430-3461	5430-3461	Burner Ring Set
8	5433-5461	5433-5461	Burner Assy. - Right
9	5423A5611	5423A5611	Small Parts Kit
10	413B4971	413B4971	Wind Baffle Clips
11	—	413-2201	Ignitor Assy.
12	—	413-1481	Ignitor Knob

*Electrode Assy. Included

Nomenclature

No.	5423E700	5423E750	Désignation
	5423E700C	5423E750C	
1	5423-5481	5423-5481	Ens. du brûleur gauche
2	5423-1551	*5423A1651	Table de cuisson
3	424-3151	424-3151	Grille porte-plats
4	R413-149T	R413-149T	Ens. du bouton
5	R430-565T	R430-565T	Ens. du régulateur
6	5423-5451	5423-5451	Ens. de la soupape
7	5430-3461	5430-3461	Ens. des bagues de diffusion
8	5433-5461	5433-5461	Ens. du brûleur droit
9	5423A5611	5423A5611	Nécessaire de petites pièces
10	413B4971	413B4971	Pince des pare-vent
11	—	413-2201	Ens. de l'allumeur
12	—	413-1481	Bouton de l'allumeur

*Ensemble de l'électrode compris




Lista de Piezas

No.	5423E700	5423E750	Description
	5423E700C	5423E750C	
1	5423-5481	5423-5481	Ensamblaje del quemador - Izquierdo
2	5423-1551	*5423A1651	Superficie de cocción
3	424-3151	424-3151	Parilla
4	R413-149T	R413-149T	Ensamblaje de perilla de válvula
5	R430-565T	R430-565T	Ensamblaje de regulador
6	5423-5451	5423-5451	Ensamblaje de válvula
7	5430-3461	5430-3461	Juego de aros para quemadores
8	5433-5461	5433-5461	Ensamblaje del quemador - Derecho
9	5423A5611	5423A5611	Juego de repuestos pequeños
10	413B4971	413B4971	Sujetadores para deflectores de viento
11	—	413-2201	Ensamblaje del dispositivo de encendido.
12	—	413-1481	Perilla de encendido

*Ensamblaje de Electrodo Incluido.



Model/Modèle/Modelo
5428-700T



Parts List

No.	Part No.	Description
1	5428-5281	Master Burner Assembly
2	5428-5271	Middle Burner Assembly
3	5428-5261	Right Burner Assembly
4	5428-5651	Regulator Assembly
5	5410A790T	Bulk Adapter
6	5428-5451	Valve Assembly
7	R413-149T	Knob Kit
8	426-3141	Grate
9	5428-2551	Cooktop
10	5428-5611	Small Parts Kit
11	5114C775C	Distribution Tree

Nomenclature


Nº	Nº de pièce	Désignation
1	5428-5281	Ens. du brûleur principal
2	5428-5271	Ens. du brûleur central
3	5428-5261	Ens. du brûleur droit
4	5428-5651	Ens. du régulateur
5	5410A790T	Adaptateur de grosse bouteille
6	5428-5451	Ens. de la soupape
7	R413-149T	Boutons de commande et vis
8	426-3141	Grille porte-plats
9	5428-2551	Table de cuisson
10	5428-5611	Néc. de petites pièces
11	5114C775C	Poteau de distribution

Lista de Partes

No.	No. de Pieza	Descripción
1	5428-5281	Ensamblaje de quemador ma...
2	5428-5271	Ensamblaje de quemador ce...
3	5428-5261	Ensamblaje de quemador der...
4	5428-5651	Ensamblaje de regulador
5	5410A790T	Adaptador de gran capacidad
6	5428-5451	Ensamblaje de válvula
7	R413-149T	Perillas de válvula con tornillo
8	426-3141	Rejilla
9	5428-2551	Superficie para cocinar
10	5428-5611	Juego de piezas pequeñas
11	5114C775C	Poste de distribución



Model/Modèle/Modelo
5431



Parts List		
No.	Part Number	Description
1	5431-1321	Burner Assembly
2	5431-5101	Burner Bowl
3	5431-5261	Regulator Assembly
4	5154A1491	Knob Assembly
5	R438D545C	Base

Nomenclature		
Nº	Nº de pièce	Désignation
1	5431-1321	Ens. du brûleur
2	5431-5101	Cuvette
3	5431-5261	Ens. du régulateur
4	5154A1491	Ens. du bouton
5	R438D545C	Pied

Descripción		
No.	No. de pieza	Descripción
1	5431-1321	Conjunto de quemador
2	5431-5101	Tazon de quemador
3	5431-5261	Conjunto de regulador
4	5154A1491	Ensamblaje de la perilla
5	R438D545C	Base



Model/Modèle/Modelo 5435C, 5433-, 5430B

Parts List

No.	5430B700	5433-700	5435C700	Description
No.	5430B700C	5433-700C	5435C700C	Description
1	5430-5471	5433-5481	5430-5471	Burner Assembly - Left
2	5430A1501	5433-1551	5435C1551*	Cook Top
3	5430B5401	5430B5401	5430B5401	Grate
4	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Valve Knob Assembly
5	R430-565T	R430-565T	R430-565T	Regulator Assembly
6	5430-5451	5433-5451	5430-5451	Valve Assembly
7	5430-3461	5430-3461	5430-3461	Burner Ring Set
8	5430-5461	5433-5461	5430-5461	Burner Assembly - Right
9	5423A5611	5423A5611	5423A5611	Small Parts Kit
10	413B4971	413B4971	413B4971	Wind Baffle Clips
11	N/A	5433-5471	N/A	Burner Assembly - Middle
12	N/A	N/A	413-2201	Ignitor Assembly
13	N/A	N/A	413-1481	Ignitor Knob

*Electrode Assembly Included

Nomenclature

Nº	5430B700	5433-700	5435C700	Désignation
Nº	5430B700C	5433-700C	5435C700C	Désignation
1	5430-5471	5433-5481	5430-5471	Ens. du brûleur - Gauche
2	5430A1501	5433-1551	5435C1551*	Table de cuisson
3	5430B5401	5430B5401	5430B5401	Grille porte-plats
4	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Ens. du bouton
5	R430-565T	R430-565T	R430-565T	Ens. du régulateur
6	5430-5451	5433-5451	5430-5451	Ens. de la soupape
7	5430-3461	5430-3461	5430-3461	Bagues de diffusion
8	5430-5461	5433-5461	5430-5461	Ens. du brûleur droit
9	5423A5611	5423A5611	5423A5611	Néc. de petites pièces
10	413B4971	413B4971	413B4971	Pince des pare-vent
11	non disp.	5433-5471	non disp.	Ens. du brûleur droit
12	non disp.	non disp.	413-2201	Ens. de l'allumeur
13	non disp.	non disp.	413-1481	Bouton de l'allumeur


*Ens. d'electrode compris

Lista de piezas

No.	5430B700	5433-700	5435C700	Descripción
No.	5430B700C	5433-700C	5435C700C	Descripción
1	5430-5471	5433-5481	5430-5471	Conjunto de quemador - Izq.
2	5430A1501	5433-1551	5435C1551*	Superficie de cocción
3	5430B5401	5430B5401	5430B5401	Rejilla
4	R413-149T	R413-149T	R413-149T	Conjunto de perilla de válvula
5	R430-565T	R430-565T	R430-565T	Conjunto de regulador
6	5430-5451	5433-5451	5430-5451	Conjunto de válvula
7	5430-3461	5430-3461	5430-3461	Juego de aros para quemadores
8	5430-5461	5433-5461	5430-5461	Conjunto de quemador - Derecho
9	5423A5611	5423A5611	5423A5611	Juego de repuestos pequeños
10	413B4971	413B4971	413B4971	Sujetadores metálicos para deflectores de viento
11	N/A	5433-5471	N/A	Conjunto de quemador - Medio
12	N/A	N/A	413-2201	Conjunto de encendido
13	N/A	N/A	413-1481	Perilla de encendido


*Conjunto de electrodos incluido.

Complements of the Old Town Coleman Center





Model/
Modèle/
Modelo
5438B



Parts List

No.	Part Number	Description
1	1022D1611	Screw
2	5438-5401	Grate Assembly
3	5438-3181	Burner Ring Set
4	413C3021	Master Burner Bowl
5	5438-1011	Burner Pad
6	5438-5101	Bowl Assembly
7	5438-1071	Washer
8	5438A5251	Regulator Assembly
9	5438-2181	Gas Tip
10	5154A1491	Knob Assembly
11	5154D0291	Screw
12	R438D545C	Base

Nomenclature


Nº	Nº de pièce	Désignation
1	1022D1611	Vis
2	5438-5401	Ensemble porte-plat
3	5438-3181	Ens. des bagues de diffusion
4	413C3021	Cuvette du brûleur principal
5	5438-1011	Support du brûleur
6	5438-5101	Ens. de la cuvette
7	5438-1071	Rondelle
8	5438A5251	Ens. du régulateur
9	5438-2181	Bec de gaz
10	5154A1491	Ens. du bouton
11	5154D0291	Vis
12	R438D545C	Pied

Descripción

No.	No. de pieza	Descripción
1	1022D1611	Tornillo
2	5438-5401	Ensamblaje de la parrilla
3	5438-3181	Conjunto de anillo del quemador
4	413C3021	Taza del quemador principal
5	5438-1011	Soporte del Quemador
6	5438-5101	Ensamblaje de la taza
7	5438-1071	Arandela
8	5438A5251	Ensamblaje del regulador
9	5438-2181	Pico de Gas
10	5154A1491	Ensamblaje de la perilla
11	5154D0291	Tornillo
12	R438D545C	Base




Model/Modèle/Modelo
9910-750



Parts List		
No.	Part No.	Description
1	9910-1031	Fascia
2	9910-1561	Cooktop
3	9910-2151	Fuel Housing (1)
4	9910-2301	Case
5	9910-5301	Burner Pan
6	9910-5141	Knob & Shaft (1)
7	9910-5201	Lid Assy.
8	9910A5651	Burner & Valve Assy.
8a	9910-5271	Burner
8b	9910-1101	Igniter & Electrode Assy.
9	9700-2222	Green Key™ (x 2)
10	9910-1181	Heat Shield (Cooktop)
11	9910-1151	Heat Shield

Nomenclature		
Nº	Nº de pièce	Désignation
1	9910-1031	Bordure
2	9910-1561	Table de cuisson
3	9910-2151	Logement porte-cartouche (1)
4	9910-2301	Boîtier
5	9910-5301	Cuvette géminée
6	9910-5141	Bouton et arbre (1)
7	9910-5201	Ensemble du couvercle
8	9910A5651	Ens. brûleur et commande
8a	9910-5271	Brûleur
8b	9910-1101	Ens. allumeur et électrode
9	9700-2222	Clé Green Key™ (x 2)
10	9910-1181	Pare-chaleur (table de cuisson)
11	9910-1151	Pare-chaleur

Lista de piezas		
No.	No. de Pieza	Descripción
1	9910-1031	Faja
2	9910-1561	Superficie de Cocina
3	9910-2151	Receptáculo de Combustible
4	9910-2301	Bastidor
5	9910-5301	Plato del Quemador
6	9910-5141	Perilla & Eje (1)
7	9910-5201	Ensamblaje de la Tapa
8	9910A5651	Ensamblaje del Quemador
8a	9910-5271	Válvula
8b	9910-1101	Quemador
9	9700-2222	Ensamblaje del Encendido
10	9910-1181	Electrodo
11	9910-1151	Green Key™ (x 2)
		Escudo contra el calor (superficie de cocina)
		Escudo contra el calor




LANTERNS

Complements of the Old Town Coleman Center



Model 229-700



Parts List

No.	Part No.	Description
1	222Y4851	Ventilator
2	3022-0481	Globe
3	226-4211	Bail
4	222-3265	Burner Assy.
5	#20	Mantle
6	5414-4605	Heat Shield
7	321-6031	Hex Head Bolt
8	222A4291	Base Rest
9	222-1401	Filler Cap & Lanyard
10	229-1601	Fount Comp.
11	400E5203	Pump Repair Kit
12	400-6381	Check Valve and Stem Assy.
13	226B6571	Valve Assy.
14	226A4901	Knob and Screw
15	222A2991	Generator
16	288-1621	Generator Jamb Nut



Model/Modèle/Modelo 3018-750T

Parts List


No.	Part No.	Description
1.	51-104	Mantle
2.	3018-048T	Globe
3.	3018-5401	Frame Assy.
4.	3018-4211	Bail Handle
5.	3014-470T	Maintenance Kit
6.	3018-599T	Carry Case

Nomenclature

N°	N° de pièce	Désignation
1.	51-104	Manchon
2.	3018-048T	Globe
3.	3018-5401	Ens. du bâti
4.	3018-4211	Anse
5.	3014-470T	Néc. d'entretien
6.	3018-599T	Coffret range-tout

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1.	51-104	Mantilla
2.	3018-048T	Globo
3.	3018-5401	Armazón
4.	3018-5401	Manija de transporte
5.	3014-470T	Equipo de mantenimiento
6.	3018-599T	Estuche





Model/Modèle/Modelo 3112-700T

No.	Part No.	Description
1.	51-104	Mantle
2.	3112-048T	Globe
3.	3112-5401	Frame Assy.
4.	3014-470T	Maintenance Kit
5.	3112-599T	Carry Case*

*Available as an accessory

Nomenclature


Nº	Nº de pièce	Désignation
1.	51-104	Manchon
2.	3112-048T	Globe
3.	3112-5401	Ens. du bâti
4.	3014-470T	Néc. d'entretien
5.	3112-599T	Coffret range-tout*

*Disponible en tant qu'accessoire

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1.	51-104	Mantilla
2.	3112-048T	Globo
3.	3112-5401	Armazón
4.	3014-470T	Equipo de mantenimiento
5.	3112-599T	Estuche*

*Se ofrece como accesorio






STOVES

Complements of the Old Town Coleman Center



Model 400B7014




Parts List

No.	Part No.	Description
1	400B5651	Tank
2	222-1401	Filler Cap w/Lanyard
3	400-5551	Valve Assembly
4	413C3021	Burner Bowl
5	400-3451	Burner Ring Set
6	639-1091	Pump Cup & Nut
7	400E5203	Pump Plunger
8	400-6381	Air Stem & Check Valve
9	400-5261	Burner Box Assembly
10	400-0601	Screw (Pkg. of 6)
11	400A1261	Generator Bracket
12	400-5401	Grate
13	400B2891	Generator Assembly



Model 442-700




Parts List

No.	Part No.	Description
1	442-5651	Tank
2	222-1401	Filler Cap w/Lanyard
3	400-5551	Valve Assembly
4	413C3021	Burner Bowl
5	400-3451	Burner Ring Set
6	639-1091	Pump Cup & Nut
7	400E5203	Pump Plunger Assembly
8	400-6381	Air Stem & Check Valve
9	400-5261	Burner Box Assembly
10	400-0601	Screw (Pkg. of 6)
11	400A1261	Generator Bracket
12	400-5401	Grate
13	442-5891	Generator Assembly



Model 445A700, 445A720




Parts List

No.	Part No.	Description
1.	450-3801	Burner, grate and collar assembly
2.	445-5251	Generator assembly
3.	450C5171	Plunger assembly
4.	445-5321	Base/leg kit*
5.	450A5611	Service parts kit
6.	450B5551	Pump assembly
7.	450A5651	Valve assembly (Less Gen.)
8.	450-422	Fuel bottle assembly (22 fl. oz. bottle capacity) (16 fl. oz. operating capacity)
9.	445-5801	Stove maintenance kit (optional); includes 2, 12, 13 and 14
10.	445-5261	Kerosene generator
11.	450-417	Fuel bottle assembly (17 fl. oz. bottle capacity) (11 fl. oz. operating capacity) (optional/not shown)

*One leg has a leveling screw which can be used to level the stove on uneven surfaces.



Model 450A700




Parts List

No.	Part No.	Description
1	450-3801	Burner, grate and collar assembly
2	450-5251	Generator assembly
3	450C5171	Plunger assembly
4	450A5301	Base assembly
5	450-5161	Leg Kit
6	450A5611	Service parts kit
7	450B5551	Pump assembly
8	450A5651	Valve assembly (Less Gen.)
9	450-422	Fuel bottle assembly (22 fl. oz. bottle capacity) (16 fl. oz. operating capacity)
10	450-417	Fuel bottle assembly (17 fl. oz. bottle capacity) (11 fl. oz. operating capacity) (optional/not shown)
11	445-5261	Kerosene generator (optional)
12	450-5801	Stove maintenance kit (optional/not shown) includes 2, 13, 14 and 15



Model 550B499



Parts List

No.	Part No.	Description	No.	Part No.	Description
1	550-8321	Screw	10	550-2891	Generator Complete (Coleman Fuel)
2	550-3655	Grate	11	321C6011	Spring Clip
3	550-3751	Burner Bowl Assembly	12	550A6491	Knob & Screw
4	550A4605	Heat Shield	13	550-6565	Valve Assembly
5	639-1091	Pump Cup & Nut	14	550-3001	Leg, Ring & Rivet
6	400E5203	Pump Plunger Complete	15	550-1595	Tank
7	400-6381	Air Stem & Check Valve	16	550-2901	Generator Complete (Kerosene)
8	222-1401	Filler Cap & Lanyard	17	5410-1341	"O" Ring (set of 2)
9	550-4895	Collar	18	550-2005	Leveling Ring



Model/Modèle/Modelo 3001-700T

Parts List

No.	Part No.	Description
1.	3001-3151	Pan Support Assy.
2.	3001-5271	Burner Assy.
3.	3001-4921	Windshield Assy.
4.	3026-470T	Maintenance Kit
5.	3001-599T	Carry Case*

*Available as an accessory

Nomenclature


N°	N° de pièce	Désignation
1.	3001-3151	Ens. des porte-plat
2.	3001-5271	Ens. du brûleur
3.	3001-4921	Ens. du pare-vent
4.	3026-470T	Néc. d'entretien
5.	3001-599T	Coffret range-tout*

*Disponible en tant qu'accessoire

Lista de Piezas


No.	No. de Pieza	Descripción
1.	3001-3151	Soportes acan. para recipientes
2.	3001-5271	Quemador
3.	3001-4921	Protector contra viento
4.	3026-470T	Equipo de mantenimiento
5.	3001-599T	Estuche*

*Se ofrece como accesorio





Model/Modèle/Modelo
3004-750T



Parts List

No.	Part No.	Description
1.	3004-3151	Pan Support Assy.
2.	3004-5271	Burner Assy.
3.	3040-470T	Maintenance Kit
4.	3004-599T	Carry Case

Nomenclature


Nº	Nº de pièce	Désignation
1.	3004-3151	Ens. des porte-plat
2.	3004-5271	Ens. du brûleur
3.	3040-470T	Néc. d'entretien
4.	3004-599T	Coffret range-tout

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1.	3004-3151	Soportes acan. para recipientes
2.	3004-5271	Quemador
3.	3040-470T	Equipo de mantenimiento
4.	3004-599T	Estuche



Model/Modèle/Modelo
3008-750T



Parts List

No.	Part No.	Description
1.	3008-3151	Pan Support Assy.
2.	3008-5271	Burner Assy.
3.	3008-4921	Windshield Assy.
4.	3040-470T	Maintenance Kit
5.	3008-599T	Carry Case

Nomenclature


N°	N° de pièce	Désignation
1.	3008-3151	Ens. des porte-plat
2.	3008-5271	Ens. du brûleur
3.	3008-4921	Ens. du pare-vent
4.	3040-470T	Néc. d'entretien
5.	3008-599T	Coffret range-tout

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1.	3008-3151	Soportes acan. para recipientes
2.	3008-5271	Quemador
3.	3008-4921	Protector contra viento
4.	3040-470T	Equipo de mantenimiento
5.	3008-599T	Estuche



Model/Modèle/Modelo
3093-700T



Parts List

No.	Part No.	Description
1.	3093-5161	Leg Assy.
2.	3093-5271	Burner Assy.
3.	3093-4921	Windshield Assy.
4.	3026-470T	Maintenance Kit
5.	3093-599T	Carry Case*

*Available as an accessory

Nomenclature

Nº	Nº de pièce	Désignation
1.	3093-5161	Ens. des pieds
2.	3093-5271	Ens. du brûleur
3.	3093-4921	Ens. du pare-vent
4.	3026-470T	Néc. d'entretien
5.	3093-599T	Coffret range-tout *

*Disponible en tant qu'accessoire

Lista de Piezas

No.	No. de Pieza	Descripción
1.	3093-5161	Patas
2.	3093-5271	Quemador
3.	3093-4921	Protector contra viento
4.	3026-470T	Equipo de mantenimiento
5.	3093-599T	Estuche*

*Se ofrece como accesorio



Model/Modèle/Modelo 3140-700T

Parts List		
No.	Part No.	Description
1.	3140-3151	Pan Support Assy.
2.	3140-5271	Burner Assy.
3.	3014-470T	Maintenance Kit
4.	3140-599T	Carry Case*


*Available as an accessory

Nomenclature		
N°	N° de pièce	Désignation
1.	3140-3151	Ens. des porte-plat
2.	3140-5271	Ens. du brûleur
3.	3014-470T	Néc. d'entretien
4.	3140-599T	Coffret range-tout*

*Disponible en tant qu'accessoire

Lista de Piezas		
No.	No. de Pieza	Descripción
1.	3140-3151	Soportes acan. para recipientes
2.	3140-5271	Quemador
3.	3014-470T	Equipo de mantenimiento
4.	3140-599T	Estuche*

*Se ofrece como accesorio






Model/Modèle/Modelo 9710-701/9710-701C

Parts List

Item	Part Number	Description
1	9710-5271	Burner Assembly
2	9710-3021	Burner Bowl
3	9710-1391	Wave Washer
4	9710-2201	Leg-Grate Set of 2
5	9710-1381	Spring
6	9710-5801	Trail Maintenance Kit
6a	9710-2181	Gas tip
6b	9710-1291	Screen
6c	9960-1681	Probe Seal (2)
6d	9710-1411	Cam
6e	9710-1421	Fingerplate
7	9710-5231	Generator
8	9710-5451	Valve & Hose Assembly
9	9710-3181	Wire Foot
10	9700-2222	Green Key™



Nomenclature


N°	N° de pièce	Désignation
1	9710-5271	Ensemble du brûleur
2	9710-3021	Cuvette du brûleur
3	9710-1391	Rondelle ondulée
4	9710-2201	Pied porte-plat à 2 branches
5	9710-1381	Ressort
6	9710-5801	Nécessaire d'entretien
6a	9710-2181	Bec de gaz
6b	9710-1291	Écran
6c	9960-1681	Joint-sonde (2)
6d	9710-1411	Came
6e	9710-1421	Prise
7	9710-5231	Générateur
8	9710-5451	Ensemble soupape et tuyau
9	9710-3181	Béquille
10	9700-2222	Clé Green Key™

Lista de Piezas

Item	No. de pieza	Descripción
1	9710-5271	Ensamblaje del Quemador
2	9710-3021	Taza del Quemador
3	9710-1391	Arandela Ondulada
4	9710-2201	Conjunto de Pata-Reja de 2
5	9710-1381	Resorte
6	9710-5801	Equipo de Mantenimiento para llevar de viaje
6a	9710-2181	Boquilla de gas
6b	9710-1291	Malla
6c	9960-1681	Sello del inyector (2)
6d	9710-1411	Leva
6e	9710-1421	Placa de plástico
7	9710-5231	Generador
8	9710-5451	Ensamblaje de Válvula & Manga
9	9710-3181	Pie de Alambre
10	9700-2222	Green Key™



Model/Modèle/Modelo 9720-701/9720-701C



Parts List

Item	Part Number	Description
1	9720-5271	Burner Assembly
2	9710-3021	Burner Bowl
3	9710-1391	Wave Washer
4	9720-2201	Leg-Grate Set of 3
5	9720-1381	Spring
6	9720-5801	Trail Maintenance Kit
6a	9720-2181	Gas tip
6b	9710-1291	Screen
6c	9960-1681	Probe Seal (2)
6d	9710-1411	Cam
6e	9710-1421	Fingerplate
7	9720-5231	Generator
8	9720-5451	Valve & Hose Assembly
9	9710-3181	Wire Foot
10	9700-2222	Green Key™

Lista de Piezas

Item	No. de Pieza	Descripción
1	9720-5271	Ensamblaje del Quemador
2	9710-3021	Taza del Quemador
3	9710-1391	Arandela Ondulada
4	9720-2201	Conjunto de Pata-Reja de 3
5	9720-1381	Resorte
6	9720-5801	Equipo de Mantenimiento para llevar de viaje
6a	9720-2181	Boquilla de gas
6b	9710-1291	Malla
6c	9960-1681	Sello del inyector (2)
6d	9960-1681	Leva
6e	9710-1441	Placa de plástico
7	9720-5231	Generador
8	9720-5451	Ensamblaje de Válvula & Manga
9	9710-3181	Pie de Alambre
10	9700-2222	Green Key™

Nomenclature

N°	N° de pièce	Désignation
1	9720-5271	Ensemble du brûleur
2	9710-3021	Cuvette du brûleur
3	9710-1391	Rondelle ondulée
4	9720-2201	Pied porte-plat à 3 branches
5	9720-1381	Ressort
6	9720-5801	Nécessaire d'entretien
6a	9720-2181	Bec de gaz
6b	9710-1291	Écran
6c	9960-1681	Joint-sonde (2)
6d	9710-1411	Came
6e	9710-1421	Prise
7	9720-5231	Générateur
8	9720-5451	Ensemble soupape et tuyau
9	9710-3181	Béquille
10	9700-2222	Clé Green Key™




Model/Modèle/Modelo 9730-701/9730-701C

Parts List

Item	Part Number	Description
1	9730-5271	Burner Assembly
2	9710-3021	Burner Bowl
3	9710-1391	Wave Washer
4	9730-2201	Leg-Grate Set of all 4
5	9710-1381	Spring
6	9730-5801	Trail Maintenance Kit
6a	9730-2181	Gas Tip
6b	9710-1291	Screen
6c	9960-1681	Probe Seal (2)
6d	9710-1411	Cam
6e	9710-1421	Fingerplate
7	9730-5241	Generator
8	9730-5231	Generator
9	9730-5451	Valve & Hose Assembly
10	9710-3181	Wire Foot
11	9700-2222	Green Key™

Nomenclature

Nº	Nº de pièce	Désignation
1	9730-5271	Ensemble du brûleur
2	9710-3021	Cuvette du brûleur
3	9710-1391	Rondelle ondulée
4	9730-2201	Pied porte-plat à 4 branches
5	9710-1381	Ressort
6	9730-5801	Nécessaire d'entretien
6a	9730-2181	Bec de gaz
6b	9710-1291	Écran
6c	9960-1681	Joint-sonde (2)
6d	9710-1411	Came
6e	9710-1421	Prise
7	9730-5241	Générateur
8	9730-5231	Générateur
9	9730-5451	Ensemble soupape et tuyau
10	9710-3181	Béquille
11	9700-2222	Clé Green Key™



Lista de Piezas

Item	No. de pieza	Descripción
1	9730-5271	Ensamblaje del Quemador
2	9710-3021	Taza del Quemador
3	9710-1391	Arandela Ondulada
4	9730-2201	Conjunto de Pata-Reja de 4
5	9710-1381	Resorte
6	9730-5801	Equipo de Mantenimiento para llevar de viaje
6a	9730-2181	Boquilla de gas
6b	9710-1291	Malla
6c	9960-1681	Sello del inyector (2)
6d	9710-1411	Leva
6e	9710-1421	Placa de plástico
7	9730-5241	Generador
8	9730-5231	Generador
9	9730-5451	Ensamblaje de Válvula & Manga
10	9710-3181	Pie de Alambre
11	9700-2222	Green Key™



APPLIANCES




Complements of the Old Town Coleman Center

CAMPINGAZ 

Model/Modèle
36379 (Turbo 270)
31310 (Bleuet 270 Micro)



Parts List

No.	Part No.	Description
1	9463	Windshield (Turbo 270)
2	9701	Burner (Bleuet 270 Micro)
3	37268	Burner (Turbo 270)
3	36201	Support (Set of Four)
4	9709	Gas Tip (Bleuet 270 Micro)
	36206	Gas Tip (Turbo 270)
5	36191	Valve Assy.
6	36192	Connection Knob



Nomenclature

N°	Part No.	Désignation
1	9463	Pare Vent (Turbo 270)
2	9701	Brûleur Monte (Bleuet 270 Micro)
	37268	Brûleur Monte (Turbo 270)
3	36201	Bras (x4)
4	9709	Injecteur (Bleuet 270 Micro)
	36206	Injecteur (Turbo 270)
5	36191	Robinet Monte Complet
6	36192	Pince D'Accrochage




Model/Modèle
36382 (Bivouac 270 PZ)
36638 (Bivouac 270)

Parts List


No.	Part No.	Description
1	29348	Mantles (x3)
2	36386	Globe
3	17206	Gas Tip
4	36198	Gas Tip & Valve Assy. (Bivouac 270)
	37394	Gas Tip & Valve Assy. (Bivouac 270 PZ)
5	36192	Connection Knob

Nomenclature

Nº	Part No.	Désignation
1	29348	Manchons (x3)
2	36386	Verre
3	17206	Injecteur
4	36198	Robinet complet (Bivouac 270)
	37394	Robinet complet (Bivouac 270 PZ)
5	36192	Pince d'accrochage



Model/Modèle
62806 (Twister 270)
62807 (Twister 270 HPZ)



Parts List

No.	Part No.	Description
1	63506	3 Pan Supports*
2	63501	Burner*
3	63504	Connecting Lever & Grip
4	63500	Gas Tip*

Nomenclature


N°	Part No.	Désignation
1	63506	Ensemble de 3 bras*
2	63501	Brûleur*
3	63504	Pince et levier
4	63500	Injecteur*

*Repair part available only for model 62806 (Twister 270)

*Pièce uniquement disponible pour le modèle 62806 (Twister 270)

CAMPINGAZ 

Model/Modèle
62808 (Lumostar C 270) &
62809 (Lumostar C 270 PZ)



Parts List

No.	Part No.	Description
1	36386	Globe
2	63511	Chain
3	63504	Connecting Lever & Grip
4	29348	Mantle (x3)
5	17206	Jet
6	39964	Igniter (270 PZ)

Nomenclature

N°	Part No.	Désignation
1	36386	Verre
2	63511	Chainette
3	63504	Pince et levier
4	29348	Manchons (x3)
5	17206	Injecteur
6	39964	Piezo (270 PZ)




Complements of the Old Town Coleman Center



Coleman®

Model 3022-701




Parts List

No.	Part No.	Description
1	222Y4851	Ventilator
2	3022-0481	Globe
3	226-4211	Bail
4	222-3265	Burner Assy.
5	#20	Mantle
6	5414-4605	Heat Shield
7	222A4291	Base Rest
8	290-1401	Filler Cap & Lanyard
9	400E5201	Pump Plunger Assy.
10	639-1091	Pump Cup & Nut
11	400-6381	Check Valve and Stem Assy.
12	226B6571	Valve Assy.
13	226A4901	Knob and Screw
14	226-2991	Generator
15	288-1621	Generator Nut



Coleman®

Model 3021-701



Parts List


No.	Part No.	Description
1.	450-3801	Burner, grate and collar assembly
2.	445-5251	Generator assembly
3.	450C5171	Plunger assembly
4.	450-5321	Base/leg kit*
5.	450A5611	Service parts kit
6.	450B5551	Pump & valve assembly
7.	450A5651	Valve assembly (Less Gen.)
8.	3026-422	Fuel bottle assembly (22 fl. oz. bottle capacity)(16 fl. oz. operating capacity)

*One leg has a leveling screw which can be used to level the stove on uneven surfaces.

MOUNTAINEER SERIES

Coleman 

Model 3023-701




Parts List

No.	Part No.	Description
1.	3023-4111	Ventilator
2.	3022-0481	Globe
3.	5133-4211	Bail Handle
4.	5154A1491	Knob Assembly

~~MOUNTAINER SERIES~~

Coleman®

Model 3024-701




Parts List

No.	Part No.	Description
1	222-1401	Filler Cap & Lanyard
2	400-5551	Valve Assembly
3	413C3021	Burner Bowl
4	400-3451	Burner Ring Set
5	639-1091	Pump Cup & Nut
6	400E5201	Pump Plunger
7	400-6381	Air Stem & Check Valve
8	400-5261	Burner Box Assembly
9	400-0601	Screw (Pkg. of 6)
10	400A1261	Generator Bracket
11	400-5401	Grate
12	400B2891	Generator Assembly

MOUNTAINEER SERIES

Coleman®

Model 3025-701



Parts List

No.	Part No.	Description
1.	5450-3801	Grate & Parts Kit
2.	5450-5611	Service Parts Kit
3.	3025-5311	Base Assembly
4.	5450B5251	Generator
5.	5450-5401	Valve
6.	5450-5181	Stand
7.	3025-5651	Regulator Assembly
8.	5154A1491	Regulator Knob & Screw